


てだこホール 楽屋棟 コンセント図 <縮尺1/200:A4>



一般用 (1回路2Kまで)	⊖	Ⓝ	分電盤回路番号
コンセント	⊖	Ⓝ	分電盤回路番号
フロアコンセント	⊖	Ⓝ	分電盤回路番号

浦添市てだこホール
 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-9-3
 TEL. 098-942-4360 FAX. 098-942-4338
<http://www.tedakohall.jp>