


てだこホール 楽屋棟 コンセント図 <縮尺1/200:A4>



← 市民交流室へ

大ホール舞台へ

一般用 (1回路2Kまで)	◎ コンセント	⊙ 分電盤回路番号
	⊙ フロアコンセント	⊙ 分電盤回路番号

アイム・ユニバース てだこホール
 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-9-3
 TEL. 098-942-4360 FAX. 098-942-4338
<http://www.tedakohall.jp>